

Für die wesentlichen technischen Hilfsmittel zur Lenkung, Leitung und Überwachung des Luftverkehrs hat die ICAO den Begriff **CNS/ATM** eingeführt (C = Communication (Kommunikation); N = Navigation (Navigation); S = Surveillance (Überwachung); ATM = Air Traffic Management).