Z

Zero crossing

Helga Peter
Marburg, Deutschland

Definition

Nulldurchgänge wurden bei den Registrierungen mit Analogtechnologie als approximatives Verfahren zur Berechnung der Frequenz von oszillierenden Parametern benutzt.

Synonyme

[Nulldurchgang](#)