Sollwert

C. Vidal¹ und W.-R. Külpmann²

¹Landeskriminalamt Niedersachsen, Dezernat 53 „Chemie“, Hannover, Deutschland

²Hannover, Deutschland

Englischer Begriff method dependent assigned value

Definition Ohne Anwendung eines Referenzmessverfahrens (s. ► [Referenzmessverfahren](#)) ermittelter Zielwert.

Anmerkung: Der Sollwert kann gegenüber dem wahren Wert (► [wahrer Wert einer Größe](#)) eine nicht vernachlässigbare systematische ► [Messabweichung](#) enthalten.

Literatur

Bundesärztekammer (2014) Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen. Dtsch Ärztebl 111:A1583–A1618

Qualitätsmanagement in der Laboratoriumsmedizin (2000) Teil 1: Grundbegriffe. DIN 58936-1, 3.1.9.2. Beuth-Verlag GmbH, Berlin